

Versionshinweis zur Firmware der Innenstation

(07.02.2025)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320-WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.100_build250114

Notiz: Wenn die Gerätefirmware älter als V2.2.92_build241008 ist, aktualisieren Sie bitte zuerst auf V2.2.92 oder V2.2.96 und dann auf eine neuere Version, da das Upgrade sonst fehlschlägt.

Download-Link für die Firmware V2.2.92_build241008: <https://drive.ticklink.com/hcs/controller/hik-manage/fileDownload?link=rd5ybxE&Password:F0u8>

Neue Funktionen

1. Die Benutzeroberfläche des Assistenten wurde optimiert

The figure displays four screenshots of the Hikvision assistant interface, illustrating the updated user interface:

- Language Selection:** The first screenshot shows the 'Language' screen with a grid of language buttons including English, Russian, Bulgarian, Magyar, Greek, Deutsch, Italiano, Czech, Slovenčina, Français, Polish, Nederland, Português (Brasil), Español, עברית, Română, Türkçe, and 繁體中文. Navigation buttons 'Next' and 'Skip' are visible.
- Welcome and Password Setup:** The second screenshot shows the 'Welcome' screen with a password input field. A strength indicator shows 'Weak'. Below the input field, it states '8 to 16 characters are allowed.' and 'New password will be synchronized with registration password.' A 'Password Reset Method' link is also present. Navigation buttons 'Previous' and 'Activate' are visible.
- Network Settings:** The third screenshot shows the 'Network Settings' screen with a list of settings: DHCP (toggle), IPv4 Address (10.9.96), IPv4 Subnet Mask (255.255.255.0), and IPv4 Default Gateway (10.9.96). Navigation buttons 'Previous', 'Next', and 'Skip' are visible.
- DHCP Note:** The fourth screenshot shows the same 'Network Settings' screen with a modal dialog box titled 'Note' overlaid. The note states: 'Enable to assign IP address automatically. Do not enable the function if DHCP is not supported by the connected PoE or router.' The dialog has 'Cancel' and 'OK' buttons.

Previous

Indoor Station Settings

Next

Skip

Device Information

Device Type

Indoor Station

Room No

Advanced Settings

Time

Time Zone

(GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Singapore

Time and Date

2025/01/13 15:55

Previous

Wi-Fi

Next

Skip

Wi-Fi

Enable the Wi-Fi function to connect an available Wi-Fi.

Previous

Main Door Station

Next

Skip

Auto-search

Select door station (multiple selection).

You can find the serial No. on the package or the surface of your device.

Enter the serial No.

FQ2674

DS-KD9203-ME6

10.9.96.1

V3.5.0build 240829

Activate

Main

F24947

DS-K3M201-G411

10.9.96.2

V1.0.0build 231106

Activate

FT30441

DS-K1T343MFWX-B

10.9.96.3

V3.21.0build 241225

Activate

K7192

DS-KD8003-IME1(B)

10.9.96.4

V3.7.1build 241209

Activate

Previous

Indoor Extension Settings

Next

Skip

Indoor Extension

Select (multiple selection).

You can find the serial No. on the package or the surface of your device.

Enter the serial No.

Q16184

DS-KH6320-LE1(B)

10.9.96.5

V2.2.8build 241221

Activate

J94111

DS-KH9510-WTE1(B)

10.9.96.6

V2.2.84build 241221

Activate

Previous

Call Mobile Phone

Finish

Skip

Enable Hik-Connect Service

Verification Code

6-12 characters are allowed

Hik-Connect Server Disconnected

1

Scan to Download Hik-Connect

2


Scan to Add to Hik-Connect

Terms of Service & Privacy Policy

Configured.

Start

2. Unterstützt die Stummschaltung per Taste auf der Startseite.




3. Unterstützt die Aufzeichnung von Bewegungsvideos, Gegensprechanrufen auf TF-Karte und die Wiedergabe auf der lokalen Innenstation.

Hinweis: a. Bitte aktivieren Sie vorab die Bewegungserkennung in der Türstation, bevor Sie die Bewegungsaufzeichnungsfunktion nutzen.


b. Begrenzt durch die interne Speicherkapazität des Geräts, das Video kann nur auf der TF-Karte gespeichert werden

c. Videogröße: Ein 3-minütiges Bewegtbild (Substream) belegt etwa 10 MB TF-Kartenkapazität.




4. Unterstützt das Hinzufügen und Verwalten von Türstationsbenutzern (Karte und Passwort) auf der Innenstation. *Hinweis:*


Bitte stellen Sie sicher, dass die Türstation diese Funktion unterstützt und die neueste Firmware verwendet.




5. Unterstützt IPv6-Netzwerk für SDK/RTSP/SADP-Protokoll




6. Unterstützt das Sprechen mit einer Taste zwischen Innenstation und Nebenstelle im selben Haus.





7. Unterstützt die Sperrlistenfunktion. Nach der Aktivierung können Sie den Anruferdatensatz lange drücken und diese Nummer zur Sperrliste hinzufügen sowie die gesperrte Nummer von der Kontaktseite aus verwalten.




8. Unterstützt den Stimmenwechsler. Nach der Aktivierung ist die geänderte Stimme auf der anderen Seite (Türstation) zu hören. *Hinweis: Diese Funktion wird aufgrund der Hardwareleistung des Geräts nur in Innenstationen der KH8-Serie unterstützt.*




9. Unterstützt die automatische Entsperrung nach dem Empfang eines Anrufs und legt eine gültige Zeitdauer fest.




10. Im sekundären oder tertiären Menü wird eine Taste unterstützt, um zur Hauptschnittstelle zurückzukehren




11. Unterstützt die Überprüfung der Entsperrdatensätze der Türstation auf der Innenstation (standardmäßig deaktiviert).



12. Unterstützung beim Empfang des Sabotagealarms der Türstation



13. Unterstützt das Speichern von Geräte-Debug-Protokollen auf der TF-Karte. Nach der Aktivierung erstellt das Gerät einen Ordner mit dem Namen „log4j_path“ und die Geräteprotokolle werden automatisch auf der TF-Karte gespeichert.



系统 (F:) > log4j_path		
名称	修改日期	类型
 log4j	2025/2/7 16:46	4J 文件


14. Unterstützt die Bildschirmanzeige. Nach der Aktivierung können Sie den Bildschirm der Innenstation mit dem VLC Media Player über das RTSP-Protokoll in Echtzeit anzeigen. Zum Beispiel

<rtsp://admin:password@IP-Adresse:554/Streaming/Channels/101>

Hinweis: a. Die Funktion beansprucht die gesamte Leistung des Geräts. Wir empfehlen, sie nur für Schulungen oder zum Aufnehmen von Screenshots für Marketing-/Anleitungsdokumente zu verwenden.


b. Der Videostream der Türstation ist im SDK-Protokoll verschlüsselt, wir können ihn im VLC-Player nicht sehen.

Hier entlang.




15. Unterstützt die Audio-Inspektionsfunktion, der Kunde kann selbst überprüfen, ob die Mikrofon- und Lautsprecherhardware in Ordnung ist oder nicht.

Hinweis: DS-KH8350 unterstützt diese Funktion aufgrund von Hardwarebeschränkungen nicht.



16. Unterstützt die Live-Ansicht des Kamerabildes (sofern es von der 3.,rdGerät eines anderen Teilnehmers), bevor der VOIP-Anruf angenommen wird. (In der vorherigen Version konnten wir das Bild erst nach der Annahme/Annahme des Anrufs sehen.)

17. Unterstützt die Konfiguration der Schlosssymbolanzeige für jede Türstation



Geänderte Funktionen

1. Das Menü für Sprachnachrichten wurde auf die Seite „Anrufprotokoll“ verschoben
2. Optimierte Kompatibilität für Standard-SIP-Server
3. Das Problem wurde optimiert, dass der Hintergrund der Hauptschnittstelle einiger Modelle weiß und die Schriftgröße zu klein ist

Versionshinweis zur Firmware der Innenstation

(15.11.2024)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320- WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.96_build241111

Geänderte Funktionen

1. Die interne Interaktionslogik zwischen dem Gerät und dem Hik-Connect-Server wurde optimiert.

Versionshinweis zur Firmware der Innenstation

(01.11.2024)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320- WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.96_build241028

Geänderte Funktionen

1. Passen Sie die Audioverstärkung an und optimieren Sie den Anti-Echo-Effekt


Innenstation Firmware V2.2.92_build241008

Versionshinweis (25.10.2024)


Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320- WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.92_build241008

Neue Funktionen

1. Optimieren Sie die Audioqualität mit NetEQ-Algorithmus und 16KHz Abtastrate hinzufügen (unterstützt nur 8KHz zuvor), unterstützt mehr Audioformate (Auto-Negotiation), einschließlich G.711u, G.711a, G.722.1
2. Unterstützt das Umschalten zwischen Haupt- und Nebenstream (HD und Basic) bei der Live-Ansicht der Türstation von der Hik-Connect-App




3. Synchronisieren Sie den Namen und die Anzeige der Türstation und Kamera in der Hik-Connect-App.
4. Unterstützt die Anzeige von Türsprechanlage, Kamera und Innenerweiterungsliste, unterstützt Zeitzone und Datumsformat Einstellung über die Hik-Connect-App




5. Unterstützt das Hinzufügen eines temporären Besucher-QR und einer PIN auf Hik-Connect und die Anwendung auf die Türstation.



Notiz: Diese Funktion sollte gleichzeitig von der Türstation unterstützt werden.



6. Konfigurieren Sie die Klingelton-/Gegensprechlautstärke, die Anrufdauer und die TF-Kartenparameter von Hik-Verbinden



7. Status auf der Hik-Connect-Hauptschnittstelle anzeigen (einschließlich Alarmausgangsrelais, Türstationsregistrierung, TF-Karte und WLAN-Status)




8. Unterstützung beim Sammeln des Geräteprotokolls aus der Hik-Connect-Cloud, nachdem der Endbenutzer das

Autorisierungsdienst von der App, innerhalb der gültigen Dauer kann der technische Support das Gerät abholen


Protokoll.

Notiz: Bitte senden Sie das Problemvideo und die Geräte-SN an den technischen Support, um das Problem besser zu verstehen.



9. Kompatibel mit HiTools Delivery. Öffnen Sie das Remote-Konfigurationsmenü, um einige Einstellungen vorzunehmen.

Download-Link: <https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/cl7f0143d2c781a3e3/>



Geänderte Funktionen

1. Optimieren Sie einige lokale UI-Anzeige Probleme
2. Optimieren Sie einige Fehlermeldungen nach falscher Passworteingabe.

Innenstation Firmware V2.2.24_build240115

Versionshinweis (31.01.2024)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320-WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.24_build240115

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktionen

1. Optimieren Sie die Übersetzung der DND-Funktion (Bitte nicht stören) in der lokalen GUI, ändern Sie sie von der Innenerweiterung zur Innenstation.
2. Entfernen Sie die Eingabeaufforderung mit „Hik-Connect“ in der NEUEN Firmware.
3. Fügen Sie der Wählseite ein Callcenter-Symbol hinzu
4. Behoben: Bei Verwendung einiger Markenstandard-SIP-Server gibt es kein Video, wenn die Türstation die Innenstation über Standard-SIP anruft
5. Das Problem wurde behoben, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass der WLAN-Hotspot nicht gescannt werden kann
6. Das Problem wurde behoben, dass, wenn die Außentürstation die Innenstation anrief, keine Sperrtaste vorhanden war oder dass zwar eine Sperrtaste vorhanden war, das Entsperren in der Hik-Connect-App jedoch fehlschlug.
7. Die Logik zur Verknüpfung des Assistenten mit der aktivierten Türstation wurde optimiert
8. Ändern Sie die Freizeichendatei der Innenstation

Innenstation Firmware V2.2.20_build230601

Versionshinweis (06.06.2023)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-TE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320EY-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH8520-WTE1, DS-KH6320-WTDE1, DS-KH6320-TDE1
Firmware-Version	V2.2.20_build230601
iVMS-4200	V3.9.1.4 oder höher

Grund für das Upgrade

Fügen Sie neue Funktionen hinzu, beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

1. Unterstützung von 35 Sprachen

English	Deutsch	Nederland	繁體中文	Tiếng Việt	Português
Русский	Italiano	Português (Brasil)	Eesti	Hrvatski	Lietuvių
български	Česky	Español	Dansk	Slovenščina	Latviešu
Magyar	Slovenčina	עברית	Svenska	Srpski	МОНГОЛ
Ελληνικά	Français	România	Norsk	العربية	O'zbekcha
	Polski	Türkçe	Suomi	Україна	Қазақша

2. Unterstützt selbstdefinierte Namen für Innenstationen auf dem Bildschirm. Es gibt 3 Optionen: Anzeige der Zimmernummer, des Zimmernamens oder keine Anzeige, standardmäßig ist es die Zimmernummer.

<

Room Information

Room Name

Living Room

Room No.

1

Room Name Display


Display Room No. >

Advanced Settings

Display Room No. ✓

Display Room Name

Do Not Display



3. Unterstützung von 16 Indoor-Erweiterungen (in der vorherigen Version waren es 5)
4. Unterstützung für die Änderung des Namens der Haupttürstation von Hik-Connect (der Name der Nebentürstation kann von Hik-Connect Local geändert werden, wird aber nicht auf das Gerät angewendet; diese Funktion wird in Zukunft unterstützt).

Geänderte Funktionen

1. Optimieren Sie die IP-Zuweisungslogik im Assistenten. Wenn die Innenstation die Standard-IP 192.0.0.64 verwendet, kommt es zu Konflikten mit anderen Innenstationen. Daher wird die IP-Adresse automatisch auf 192.0.0.X geändert, was keinen Konflikt mit anderen Geräten verursacht.
2. Verschieben Sie den Parameter für die Stockwerknummer in das Menü „Erweiterte Einstellungen“

Innenstation Firmware V2.2.12_build230408

Versionshinweis (18.04.2023)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH6320-TE1, DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.2.12_build230408
iVMS-4200	V3.9.1.4 oder höher

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktionen

1. Optimieren Sie die IP-Zuweisungslogik der zugehörigen Türstation und Innenerweiterungen innerhalb des Assistenten.
2. Die Funktion zum Einstellen der Türstationsparameter von der Innenstation aus wurde optimiert
3. Beheben Sie das Problem, dass das Gerät nach dem Umschalten auf Griechisch hängt

Innenstation Firmware V2.2.8_build230219

Versionshinweis (02.03.2023)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH6320-TE1, DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.2.8_build230219
iVMS-4200	V3.8.3.1 oder höher

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktionen

3. Beheben Sie den gelegentlichen Verbindungsfehler zwischen Innenstation und Innenerweiterung
4. Verbessern Sie die Stabilität der WLAN-Verbindung
5. Beheben Sie das Audioproblem zwischen der Innenerweiterung und der Außentürstation
6. Das Problem wurde behoben, dass bei der Registrierung der Innenstation und der Türstation beim Asterisk-Standard-SIP-Server kein Entsperrsymbol angezeigt wird, wenn die Türstation die Innenstation anruft.

7. Erhöhen Sie die Lautstärke der Sprechanlage der Innenstation.

Innenstation Firmware V2.2.2_build221223

Versionshinweis (30.12.2022)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH6320-TE1, DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.2.2_build221223
iVMS-4200	V3.8.3.1 oder höher

Empfohlene Firmware

Es wird empfohlen, die folgenden Geräte und Versionen zusammen zu verwenden, da sie nach dem Docking-Test zusammenarbeiten und normal funktionieren können.

Gerätetyp	Testmodell	Version
Türstation	KD8003	Protokoll 1.0: V2.0.8_build200701
	KD8003(B)	Protokoll 2.0: V2.2.58_build220725
	KV6113(B)/KV8X13(B)	V2.2.53_build220816
	KV6113(C)	V2.2.55_build220816
Innenstation	DS-KH6320-LE1	V1.4.62_build220414
Hauptbahnhof	KM9503	V1.0.36_build220619

Grund für das Upgrade

Beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Geänderte Funktionen

- Das Problem wurde behoben, dass der Bildschirm nach dem Ausruhen auf der Türstationskonfigurationsseite des Assistenten nicht verschoben werden konnte
- Beheben Sie gelegentliche Defekte: Nachdem die Aktivierung und Konfiguration der Innenstation abgeschlossen ist, werden zwei identische Innenerweiterungen angezeigt.

Innenstation Firmware V2.2.2_build221129

Versionshinweis (02.12.2022)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1, DS-KH8350-TE1, DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320Y-WTE2, DS-KH6320-WTE2(B), DS-KH6320-TE1, DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.2.2_build221129
iVMS-4200	V3.8.3.1 oder höher

Empfohlene Firmware

Es wird empfohlen, die folgenden Geräte und Versionen zusammen zu verwenden, da sie nach dem Docking-Test zusammenarbeiten und normal funktionieren können.

Gerätetyp	Testmodell	Version
Türstation	KD8003	Protokoll 1.0: V2.0.8_build200701
	KD8003(B)	Protokoll 2.0: V2.2.58_build220725
	KV6113(B)/KV8X13(B)	V2.2.53_build220816
	KV6113(C)	V2.2.55_build220816
Innenstation	DS-KH6320-LE1	V1.4.62_build220414
Hauptbahnhof	KM9503	V1.0.36_build220619

Hinweise:

1. Diese Firmware-Version ist mit der Türstations-Firmware des Protokolls 1.0 und 2.0 kompatibel

Devices of Door Station	Firmware	Protocol Type
First Generation	All versions	Protocol 1.0
KD8003	V2.0.X	Protocol 1.0
	V2.2.3 and above	Protocol 2.0
KV(B) Series	V2.1.X	Protocol 1.0
	V2.2.3 and above	Protocol 2.0
KB8113	V2.2.1	Protocol 1.0
	V2.2.10 and above	Protocol 2.0
KD9203/KD3003/KD8103/KD8023	All versions	Protocol 2.0

2. Testaufzeichnungen enthalten nur die Fälle für normale Geräte und stellen nicht alle Szenarien und alle Funktionen dar.

Grund für das Upgrade

Fügen Sie neue Funktionen hinzu, beheben Sie Fehler, verbessern Sie die Produktqualität und erfüllen Sie die Anforderungen der Kunden.

Neue Funktionen

10. Der Assistent ist vollständig optimiert, einschließlich:

A. Schnelleinstellung für das Registrierungskennwort

Nach der Überprüfung stimmt das Registrierungskennwort der Innenstation mit dem Aktivierungskennwort überein, eine manuelle Eingabe ist nicht erforderlich..


Notiz: Das Registrierungskennwort wird zur Registrierung zwischen Geräten verwendet. Wenn es unterschiedlich ist, schlägt der Anruf fehl. *Alle Geräte im selben Intercom-System müssen dasselbe Registrierungskennwort verwenden.*

Indoor Station Settings 4/9	
Device Type	Indoor Station >
Floor No	1
Room No	1
Advanced	>
Registration Password	Not configured >
☐ Same as the admin password.	
Previous Next Skip	

B. Innenstation mit Haupt- und Nebentürstation verknüpfen

Notiz:


- Die erste ausgewählte ist standardmäßig die Haupttürstation, die zweite ist Sub1, 3rd wird Sub2 usw. Sie können auch abbrechen und die Haupttürstation manuell auswählen.
- Maximal 17 Türstationen gleichzeitig auswählen (1 Haupt- und 16 Nebentürstationen)
- Wenn die ausgewählten Geräte nicht aktiviert sind, aktiviert die Innenstation sie mit demselben Aktivierungs- und Registrierungskennwort und legt dann automatisch die IP-Adresse für sie im selben Netzwerksegment fest.
- Wenn die Türstation bereits mit einem anderen Passwort aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort der Türstation einzugeben
- Wenn die Haupt- und Nebentürstation mit unterschiedlichen Aktivierungskennwörtern aktiviert werden, schlägt die Registrierung fehl (die Nebentürstation kann die Innenstation nicht anrufen).



C. Innenstation mit Innenerweiterung verknüpfen


Notiz:

- Die ausgewählte Innenstation wird als Innennebenstelle 1, 2, 3 usw. nummeriert.
- Maximal 5 Innenerweiterungen gleichzeitig auswählen
- Wenn die ausgewählten Geräte nicht aktiviert sind, aktiviert die Innenstation sie mit demselben Aktivierungs- und Registrierungskennwort und legt dann automatisch die IP-Adresse für sie im selben Netzwerksegment fest.
- Wenn die ausgewählten Geräte mit unterschiedlichen Passwörtern aktiviert werden, schlägt die Registrierung fehl (die Türstation kann die Innennebenstelle nicht anrufen).





D. Kopplung mit Haupttürstation, Nebentürstation und Innennebenstelle

Notiz: Die Dauer der Kopplung hängt von der Anzahl der Geräte ab, die Sie in den vorherigen Schritten ausgewählt haben. Es dauert etwa 5 Minuten. Bitte warten Sie geduldig, bis der Vorgang abgeschlossen ist und „Konfiguriert“ wie unten angezeigt wird.




11. Stellen Sie die wichtigen Parameter der Türstation von der Innenstation aus ein Menü-Erweiterte Einstellungen-Konfiguration-Geräteverwaltung-Haupttürstation (nicht vom Assistenten). **Notiz:**

- A. Sie können die Parameter aller Türstationen (unabhängig davon, ob sie verknüpft sind oder nicht) in der Liste ändern, indem Sie auf das Einstellungssymbol klicken, siehe Bild 2.
- B. Sie können die verknüpfte Haupttürstation auch aus dieser Liste ändern, indem Sie in der Liste auf das Gerät klicken. Wenn Sie die verknüpfte Nebentürstation ändern möchten, gehen Sie bitte zu Erweiterte Einstellungen-Konfiguration-Systemwartungs-Assistent, und verknüpfen Sie das Gerät erneut.
- C. Nach dem Ändern der verknüpften Haupttürstation wird das Gerät die Meldung „Die Haupttürstation wurde geändert, fortfahren?“ anzeigen, siehe Bild 4 unten




Die Parameter, die wir von der Innenstation aus konfigurieren können, umfassen:


A. Legen Sie den Namen der Türstation fest (wird auf der Live-Ansichtsseite angezeigt) und legen Sie die Sprache der Türstation fest.



B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway der Türstation einstellen, DHCP aktivieren, Schlossnamen, Türöffnungsdauer, Schloss2 aktivieren usw.




C. Türstationslautstärkeeinstellung, Rufnummer der physischen Taste, öffentliches Passwort (Schloss1 oder Schloss2)



Call Number Setting		
Call Room No. 0	Main module button	1 >
Call Room No. 1		2 >
Call Room No. 2		3 >
Call Room No. 3	Nametag KK module button	4 >
Call Room No. 4		5 >
Call Room No. 5		6 >
Call Room No. 6		7 >

D. Setzen Sie die Türstation auf die Standard- oder Werkseinstellungen zurück.




Geänderte Funktionen

1. Das Symbol für den Registrierungsstatus der Türstation in der oberen rechten Ecke der Hauptbenutzeroberfläche wurde optimiert.

Notiz: Wenn der Anruf der Türstation an die Innenstation fehlgeschlagen ist, können Sie manuell auf dieses Symbol klicken. Wenn die Registrierung fehlgeschlagen ist, wird der Grund für den Fehler angezeigt.




zur Anmeldung an der Türstation



	Vor	Jetzt
Innenstation meldet sich an Tür Stationserfolg	SIP	
Innenstation meldet sich an Tür Station fehlgeschlagen		
Innenstation meldet sich an Tür Station und KM9503 Erfolg		SIP


2. Die Dauer der Live-Ansicht von Türstation und IP-Kamera erhöht sich auf 1.800 s, Bereich 10–1.800 s, standardmäßig 30 s.



3. Unterstützt das Umschalten zwischen Protokoll 1.0 und 2.0, standardmäßig ist es Protokoll 2.0

Nach der Aktivierung ist die Innenstation mit der Innenerweiterung des Protokolls 1.0 kompatibel und nicht mit der Innenerweiterung des Protokolls 2.0.

Notiz: Nach der Aktivierung müssen alle Innenerweiterungen dieser Innenstation über die Firmware des Protokolls 1.0 verfügen. Mischen Sie keine Innenerweiterungen der Protokolle 1.0 und 2.0 unter derselben Innenstation, da sonst der Anruf fehlschlägt.




----- Fertig-----Innenstation-Firmware V2.2.2_build221129 Versionshinweis

Versionshinweise zur Firmware der Innenstation der 2. Generation V2.1.52_build220720 (20.07.2022)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.52_build220720
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	Neuste Version

Hinzufügen

1. Unterstützt die statische IP-Adresskonfiguration von WLAN (DHCP, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS1, DNS2).



2. Unterstützt die Konfiguration von Zeit und Zeitzone für die Türstation.

Time and Date	
Date Format	YYYY-MM-DD >
Time Format	24-Hour Time >
Time	2022/08/10 19:02 >
Sync Time	>
Synchronize Time to Door Station	☒

3. Unterstützt den CS-Registrierungsmodus der Innenstation und der Masterstation.
4. Unterstützt zwei neue Sprachen (Standardportugiesisch und Slowakisch).

The screenshot shows the 'General Settings' menu. A 'Language' popup is displayed in the center, listing the following options: Slovenčina, Français, Polski, Nederland, and Português (Brasil). At the bottom of the popup are 'Cancel' and 'OK' buttons. The background settings menu is dimmed, showing options like 'Time and Date', 'System Language', 'Brightness Adjustment', 'Clean Screen', and 'TF Card'.

Fix

1. Optimiert die Wartungsoberfläche mit einem Popup-Fenster beim Klicken **Wiederherstellen** oder **Alles wiederherstellen**.

The screenshot shows the 'System Maintenance' menu. A 'Restore?' popup is displayed in the center, containing the following text: 'Indoor station will restart when system is restored. We recommend the door station be restored too. You can click Device Management → Door Station → Restore All to set the door station.' At the bottom of the popup are 'Cancel' and 'OK' buttons. The background settings menu is dimmed, showing options like 'Restore Default Settings', 'Restore All', 'Upgrade', 'Unlink APP Account', 'Wizard', and 'Hik-Connect Service Settings'.

2. Fügt den Effekt der ausgewählten Türstation hinzu, wenn Geräte im Assistenten verknüpft werden.

Main Door Station					
Auto-search ☒					
✓ F67919137 DS-K1T343MFWX	10.9.96.243	V3.3.4build 220310	Activate		
E05283498 DS-K1T671TMFW	10.9.96.137	V3.2.30build 211201	Activate		
G47445261 DS-K1T331W	10.9.96.35	V3.2.30build 210910	Activate		
201345279 DS-K2604	10.9.96.238	V2.0.9build 211028	Activate		
K14891504 DS-KD9633-WBE6	10.9.96.43	V2.3.4build 220629	Activate		

3. Fügt eine Eingabeaufforderung hinzu, wenn die Netzwerk-IP-Adresse automatisch zugewiesen wird.

Network Settings

Auto Get IP Address ☐

Local IP Address 10.9.96.22

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 10.9.96.254

DNS Address 10.1.7.97

DNS Address 2 10.1.7.98

Note

Enable to assign IP address automatically. Do not enable the function if DHCP is not supported by the connected PoE or router.

Cancel OK

4. Wenn sich das Passwort der Türstation im Konfigurationsassistenten für die entsprechende Türstation von dem der Innenstation unterscheidet, werden Eingabeaufforderungen angezeigt.

Main Door Station

Auto-search ☒

201345279
DS-K2604

K14891504
DS-KD9633-WBE6

F67919137
DS-K1T343MFWX

E18343925
DS-K1T642MFW

✓ G47445261
DS-K1T331W

Door Station Password

Enter

Cancel OK

Firmware für Innenstationen der 2. Generation

V2.1.46_build220607 - Versionshinweise (20.06.2022)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.40_build220607
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	Neuste Version

Fix

1. Reparatur
die Mängel
links von
System
Testen;

2. Beheben Sie den Defekt des Benutzer-ID-Produkts.

3. Beheben Sie den Fehler, dass die abnormale Verarbeitung der Datenbankverschlüsselungs- und -entschlüsselungsschnittstelle zu einer Blockierung der Schnittstelle führt.

4. Beheben Sie den Anrufdefekt eines inkompatiblen Tür-zu-Tür-Geräts eines Drittanbieters.

Versionshinweise zur Firmware der Innenstation der 2. Generation V2.1.40_build220428 (13.05.2022)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.40_build220512
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	Neuste Version

Fix

1. Optimieren Sie die Einstellungen für das Registrierungskennwort im Assistenten.

Wizard-Indoor Station Settings 3/5

Device Type

Indoor Station >

Floor No. 1

Room No. 1

The password might be required when linking indoor stations to door stations or main stations.



Registration Password

Not configured. >

☐ Be consistent with the activation password.

Indoor Extension Settings



Previous

Next

Skip

Wizard-Indoor Station Settings 3/5

Device Type

Indoor Station >

Floor No. 1

Room No. 1



Registration Password

Not configured. >

☒ Be consistent with the activation password.

When enabled, the people who has the registration password will have the device admin permissions.

Indoor Extension Settings



Previous

Next

Skip

2. Optimieren Sie die Hik-Connect-Passwortkonfigurationsseite.

Wizard-Hik-Connect Service Settings 4/5


Enable Hik-Connect Service

☐

Verification Code

Hik-Connect Server Status

Disconnected



Scan to Download Hik-Connect



Scan to Add to Hik-Connect

Previous

Next

Skip

3. Unterstützt die Einstellungen für den Stream-Übertragungsmodus. Sie können „Unit Broadcast “ oder „Group Broadcast “ auswählen.

<

SIP Settings


Registration Password

Configured >

stream transmission mode

Unit Broadcast >

Enable Standard SIP

The password might be required when linking indoor stations to door stations or main stations.

☐

4. Einige bekannte Fehler beheben.

Firmware für Innenstationen der 2. Generation

V2.1.34_build211118 Versionshinweis (22.11.2021)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.34_build211118
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	Neuste Version

Fix

5. Behoben einige Fehler.

2. Platz

Versionshinweis zur Gen Indoor Station Firmware V2.1.32_build210926 (30.09.2021)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.32_build210926
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	Neuste Version

Fix

1. Lösen Produktion linienbezogen Probleme.

Firmware für Innenstationen der 2. Generation

V2.1.26_210803 Versionshinweis (19.08.2021)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.26_210803
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	4.13.1 oder höher

Ändern

1. Der Bestätigungscode ist standardmäßig leer.

Wizard-Hik-Connect Service Settings 4/5

Enable Hik-Connect Service

☒

LBS Server

litedev.hik-connect.com

Verification Code

☒

Previous

Next

Skip

2. Hik-Connect Service-Einstellungen wird an den Ort der Einstellungen geändert→Erweiterte Einstellungen→Konfiguration → Systemwartung.

<
System Maintenance

Restore Default Settings

Restore All

Upgrade

Unlink APP Account

Wizard

Hik-Connect Service Settings

3. Einige Fehler behoben.

Firmware für Innenstationen der 2. Generation

V2.1.24_210617 Versionshinweis

(22.06.2021)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.24_210617
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	4.13.1 oder höher

Ändern

1. **Seit**

V2.1.24


bauen

210617,

Fernbedienung

Die Verschlechterung von Geräten wird nicht in allen nachfolgenden Versionen unterstützt. Wenn eine Verschlechterung auftritt, wird die Meldung „Upgrade des Geräts fehlgeschlagen“ angezeigt und das Gerät wird neu gestartet.

Hinweis: Obwohl die Leistung des Geräts über die serielle Schnittstelle beeinträchtigt werden kann, startet das Gerät nicht und kann die Version nicht erneut über die serielle Schnittstelle ändern, was bedeutet, dass das Gerät völlig unbrauchbar wird.



2. Einige Fehler behoben
3. Die Firmware ist mit Materialien kompatibel, die aufgrund von Lieferengpässen ausgetauscht werden.

Firmware für Innenstationen der 2. Generation

V2.1.20_210420 Versionshinweis

(30.04.2021)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1
Firmware-Version	V2.1.24_210617
iVMS-4200 Version	Neuste Version
Hik-Connect APP	4.13.1 oder höher

NOTIZ

Das Registrierungskennwort entspricht der Seriennummer, um zu verhindern, dass andere Geräte in das System eindringen

Neue Funktion

1. Lokale Schnittstellenunterstützung zum Ändern des Kennworts durch E-Mail-Authentifizierung

Create Password

Enter a new password. 

Enter the password again. 

8 to 16 characters are allowed.

☒ Set an email for authentication first.

Enter email address.

OK

Local Information

Indoor Station Type Indoor Station >

Room Information >

Live View Duration 30s +

SIP Settings >

Password >

Email Address >

Email Address

Enter an email address.

Cancel OK

2. Unterstützt die Hik-Connect-Konfiguration, standardmäßig geschlossen

Wizard-Hik-Connect Service Settings 4/5

 Enable Hik-Connect Service ☐

LBS Server litedev.hik-connect.com

Verification Code ☐

Previous Next Skip

3. Neu hinzugefügte mehrsprachige Sprachen: Kroatisch, Niederländisch, Rumänisch, Tschechisch, Bulgarisch, Kroatisch, Serbisch

4. Fügen Sie die IPC-Schnittstelle hinzu. Wenn das Open Network Video Intercom-Protokoll ausgewählt ist, fügen Sie die Konfiguration des Klartext-Chiffretext-Switch-Menüelements hinzu

 **Add Device**

Protocol Settings

Open Network Video Interface >

Device Name

Enter the device name.

IP Address

Enter the IP address.

User Name


Enter the user name.

Password


Enter the password. 


Ändern

1. Ändern Sie die Position des Entsperrkennworts und des Zwangscodes. Zum Aufrufen der Kennwortseite ist ein Administratorkennwort (Aktivierungskennwort) erforderlich.




2. Beim Ändern des Entsperrkennworts und des Zwangscodes wird das alte Kennwort nicht als Anmeldeinformation benötigt.
3. Der Name der lokalen privaten SIP-Passwortkonfiguration SIP-Passwort wird einheitlich in Registrierungspasswort geändert
4. Der geänderte Name der Türstation (modulare Türstation KD8003, KV(-B), KB8113) wird auf der Anrufschnittstelle oder der Live-Ansichtsschnittstelle der Innenstation angezeigt






5. Die lokale Schnittstellen-Community-Nummer, die Gebäudenummer und die Einheitennummer der Innenstation werden in der Vorwärtsspalte gespeichert, anstatt direkt angezeigt zu werden



6. Die Methode zum Hinzufügen von Indoor-Erweiterungen wird auf die gleiche Methode wie Protokoll 1.0 geändert



Versionshinweise zur Innenstation der

2. Generation V2.1.10_build201208

(28.12.2020)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1	Fix (1) Lösen
Firmware-Version	Innenstation: v2.1.10_build201208	Die

Problem, dass die Türstation die Innenstation anruft, die Innenstation sich weigert zu antworten und der HC nicht auflegen

(2) Lösen Sie das Problem, dass der lokale SADP der Innenstation nicht nach dem MinMoe-Gerät suchen kann, wenn Andocken mit der neuesten Version von Minmoe

(3) Lösen Sie das Problem, dass beim Hinzufügen der Innenstation zum MinMoe-Gerät das MinMoe-Gerät Neustart

(4) Lösen Sie das Problem, dass, wenn das Aktivierungskennwort der Innenstation ein großes M enthält, die Tür Station kann nur über die Haupt-Innenstation anrufen, nicht jedoch zur Innennebenstelle

Versionshinweise zur Innenstation der

2. Generation V2.1.10_build201207

(27.12.2020)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1	<u>Reparieren Sie einige</u>
Firmware-Version	Innenstation: v2.1.10_build201207	Fehler

Versionshinweise zur Innenstation der 2. Generation V2.1.10_build200713 (27.07.2020)

Gerätemodell	DS-KH8350-WTE1、DS-KH8350-TE1、DS-KH6320-WTE1、DS-KH6320-WTE2、DS-KH6320-WTE2(B)、DS-KH6320-TE1、DS-KH8520-WTE1	<u>Neu</u>
Firmware-Version	Innenstation: v2.1.10_build200713	<u>Funktion</u>
iVMS-4200 Version	V3.3.1.4 Build 20200806	1. Höher
Hik-Connect APP	4.6.2.0724	Sicherheit, SIP Passwörter

(Passwörter registrieren)

Das SIP-Passwort ist eigentlich das Register-Passwort, das für unser Sicherheitsprotokoll 2.0 geeignet ist. Sie können nur dann normal kommunizieren, wenn die **SIP-Passwörter (Passwörter registrieren)** der Türstation, Innenstation und Innennebenstelle sind die **Dasselbe**.

Wizard-Settings 3/4

Indoor Station Type
Indoor Station >

Floor
1

Room No.
1

SIP Password
Not Configured. >

Advanced Settings
>

Previous
Next
Skip

Wizard-Settings 3/4

Indoor Station Type
Indoor Station >

Floor
1

Room No.
1

SIP Password
Not Configured. >

Advanced Settings
>

Previous
Next
Skip

SIP register password

Cancel
OK

2. Unterstützt drei Datumsformate und zwei Uhrzeitformatkonfigurationen (das Zeitformat erlaubt nur lokale Änderungen).

1) Unterstützt drei Formate in Einstellungen->Allgemeine Einstellungen->Zeit- und Datumsschnittstelle, Jahr-Monat-Tag, Tag-Monat-Jahr, Monat-Tag-Jahr


The screenshot shows the 'Time and Date' settings screen. The 'Date Format' is set to 'YYYY-MM-DD'. A dropdown menu is open, showing three options: 'YYYY-MM-DD' (selected with a checkmark), 'DD-MM-YYYY', and 'MM-DD-YYYY'. The 'Time Format' is set to '24-Hour Time'. The 'Time' field shows '12:00' and the 'Sync Time' checkbox is checked.

2) Unterstützen Sie die Einstellungen->Allgemeine Einstellungen->Zeit und Datum Schnittstelle, stellen Sie das 12-Stunden-System, 24-Stunden-System zwei Formate und die Standardeinstellung ist die 24-Stunden-Systemanzeige.

The screenshot shows the 'Time and Date' settings screen. The 'Date Format' is set to 'YYYY-MM-DD'. A dropdown menu is open, showing two options: '24-Hour Time' (selected with a checkmark) and '12-Hour Time'. The 'Time Format' is set to '24-Hour Time'. The 'Time' field shows '12:00' and the 'Sync Time' checkbox is checked.

3. Mehrsprachigkeit für 12 Länder hinzugefügt: Englisch, Französisch, Portugiesisch (Brasilien), Spanisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Arabisch, Türkisch, Vietnamesisch, Ukrainisch.

4. Die Innenstation unterstützt die Fernumschaltung von Szenen über Hik-Connect, einschließlich vier Modi: Bleiben, Abwesend, Schlafen und Benutzerdefiniert.




Wenn die Innenstation derzeit nicht mit dem Scharf-/Unschärf-Passwort konfiguriert ist, schlägt die Hik-Connect-Umschaltsszene fehl und die Innenstation sendet einen Fehlercode an die Hik-Connect-App


5. Unterstützung, ob die Call-Management-Center-Funktion aktiviert werden soll, sie ist standardmäßig deaktiviert

6. Unterstützung, ob die Funktion zum Hinterlassen von Nachrichten aktiviert werden soll. Sie ist standardmäßig deaktiviert


1) In der Benutzeroberfläche Einstellungen->Mehr->Einstellungen->Verknüpfungseinstellungen



7. Fügen Sie den QR-Code der Downloadadresse der Hik-Connect-App zur Konfigurationsschnittstelle der Innenstation Hik-Connect hinzu




Lokale Benutzeroberfläche der Innenstation, SADP-Tool, Hik-Connect unterstützt die Aufhebung der Fluorit-Kontobindung




Hikvision Video Intercom v2.0-Protokoll

Das Kommunikationsprotokoll zwischen Hikvision-Geräten verwendet ein sicheres privates Anrufprotokoll und die Kommunikation mit 3rdGeräte von Drittanbietern verwenden Standard-SIP.

- 1) Unterstützt die Einstellung der Periodennummer, Gebäudennummer, Einheitennummer und Zimmernummer an der Innenstation;



- 2) Unterstützt die Fernkonfiguration von Informationen zur Innenerweiterung über die Hauptinnenstation.




- 3) Standard-SIP- und private SIP-Integration:

- a) Die Innenstation muss nicht in den SIP-Modus wechseln;


- b) Der Standard-SIP der Innenstation ist standardmäßig deaktiviert, wenn Sie eine Verbindung zu einem Drittanbieter herstellen möchten

Standard-SIP-Gerät, müssen Sie diese Funktion aktivieren.




- c) Der Hauptschnittstelle wird ein Standardsymbol für den SIP-Registrierungsstatus hinzugefügt, das angezeigt/ausgeblendet werden kann

je nachdem, ob Standard-SIP aktiviert ist;



d) Eine VoIP-Anruftaste in der Anrufschnittstelle hinzugefügt, um Standard-SIP-Anrufe zu unterscheiden



4) Unterstützt zwei Audioformate, G.711U und G.711A. (Und G.711U hat eine höhere Priorität als G.711A.)

NOTIZ:

1. Derzeit kann die Innenstation Anpassungsanforderungen von mehr als 5 Erweiterungen unterstützen.
2. Die Beschreibung von ONVIF in der lokalen Benutzeroberfläche der Innenstation wird einheitlich in Open Network Video Interface geändert.
3. Die Haupt-Innenstation und die Innen-Nebenstelle müssen die gleiche Firmware-Version verwenden. Ab dieser Firmware-Version wird die 1st Generation Video-Gegensprechanlage Innenstation wird nicht kompatibel als Haupt-Innenstation oder Innen-Erweiterung, um diese 2 zu verbinden und Generation des Firmware-Versionssystems.

Auswirkungen auf den Kunden und empfohlene Maßnahmen

Dieses Update dient der Funktions- und Kompatibilitätsverbesserung und wird nach dem Änderungsdatum automatisch wirksam. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die durch diese Maßnahme zu Änderungen der Nutzungsgewohnheiten führen.

Bei Fragen und Anfragen zu dieser Firmware wenden Sie sich bitte an unser lokales technisches Supportteam.

Notiz:

- Hikvision behält sich das Recht vor, die obige Mitteilung ohne vorherige Ankündigung zu ändern, abzuändern oder zurückzuziehen beachten.
- Produktdesign und -spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Die Hikvision-Firmware kann Fehler enthalten, die als Errata bezeichnet werden und dazu führen können, dass das Produkt von den veröffentlichten Spezifikationen abweichen. Aktuelle, gekennzeichnete Errata sind auf Anfrage erhältlich.
- Hikvision haftet nicht für Tipp- oder Druckfehler.

Hikvision Digital Technology CO., Ltd.
Nr. 555 Qianmo Road, Bezirk Binjiang, Hangzhou 310051,
China
Tel: +86-571-8807-5998
FAX: +86-571-8993-5635
E-Mail: overseabusiness@hikvision.com